

# 送信機スタンド(別売)の使用方法について

## Optionally Available Transmitter Stand

送信機スタンドは  
横に立てる際の補助です。

Transmitter stand is  
for supporting the  
transmitter staying  
up on one side.

この辺りに取り  
付けてご使用に  
なって下さい。

Use after  
setting  
around  
here.

スペーサーを間にはさみ押し込みます。

Put transmitter stand  
between spacer and push.

送信機付属のスペーサー  
Attached Spacer

送信機スタンド  
(別売り)

Transmitter stand  
(Optionally available)

**KO PROPO**

DIGITAL PROPORTIONAL SYSTEM